

迎宾功能

当用户接近门锁时,数字键盘自动亮起,磁卡以及指纹识别区同时进入等待认证 模式。开启迎宾及鸣笛提示功能后,若在门锁前停留超过1分钟时,门锁会发出 语音提示并报警。门锁系统初始(默认)设置为开启迎宾功能,关闭鸣笛提示。

双重认证功能

设置成功后,用户需连续成功验证密码和指纹才能开门,以此提高安全系数。 注册1个以上指纹后,才可设置(开启)双重认证模式。门锁系统初始(默认)设置 为关闭双重认证功能。

自动上锁时间设置功能

可设置自动上锁的时间,用户可根据需要调整自动上锁时间。

语音提示

语音方式提示门锁运行状态。门锁系统初始(默认)设置为开启语音提示功能。

Wi-Fi使用设置功能

门锁安装有Wi-Fi无线模块,门锁系统初始(默认)设置为开启Wi-Fi使用功能。 若关闭相应功能,则无法使用基于APP的服务。若不使用APP,建议关闭Wi-Fi功 能。(可以减少电池消耗)

音量设置

0 - 1 - 2 可设置解锁时系统音乐、数字键盘输入音、语音提示等音量大小。 打开室内侧机体电池盖,可以通过调节音量开关设置音量大小, 音量初始为[1]。

[0]静音(警报声除外)[2]最大音量

上述附加功能可通过下表进行设置或解除。

打开室内侧机体下端的Wi-Fi模块安装区盖,短按 🚎 [注册]键,根据语音提示选择室外数 字键盘上的防范键()),即可进入设置模式。

请根据语音提示选择需要的功能,若想要在中途停止设置,请按室内侧机体的注册键。

※ 在设置模式下,默认时间内(1分钟内),即使关门也不会上锁。

设置当前时间日期	$= \bigcirc > \bigcirc * > \bigcirc *$
设置迎宾及鸣笛提示功能	= 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2
设置迎宾功能(默认值)	$= 2 \times 2 $
解除迎宾功能	$= 2 \times 2 \times 3 \times$
- 设置近距离识别	= 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2
- 设置中距离识别(默认值)	$\Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow 1 \Rightarrow 2 \Rightarrow$
- 设置远距离识别	$=> \bigcirc > \bigcirc > (1) > (4) > (3) > (1 $
设置浮动安全码模式 (默认值)	$\Rightarrow \bigcirc > \bigcirc > (2) \Rightarrow (1) \Rightarrow$
解除浮动安全码模式	$\Rightarrow \bigcirc 2 \Rightarrow 3 \Rightarrow$
设置双重认证模式	$\Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow 3 \Rightarrow 1 \Rightarrow$
解除双重认证模式(默认值)	$\Rightarrow \bigcirc > \bigcirc $
设置自动上锁时间(默认为1秒)	$\Rightarrow \Rightarrow $
设置语音提示 (默认值)	= 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2
解除语音提示	$= 2 \times 2 \times 3 \times$
设置为英文	$\Rightarrow \mathbf{\hat{n}} > $
设置为中文	$= 2 \times 2 \times 3 \times$
单点触摸开门(默认值)	$\Rightarrow (\widehat{\mathbf{r}}) > (\widehat{\mathbf{r}}) > (\widehat{\mathbf{r}}) > (\widehat{\mathbf{r}}) > (\widehat{\mathbf{r}})$
多点触摸开门	$\Rightarrow \bigcirc > \bigcirc $
解除触摸开门	$\Rightarrow \widehat{\mathbf{n}} > \widehat{\mathbf{n}} > \widehat{\mathbf{n}} > 3 \ast$
开启Wi-Fi功能(默认值)	$\Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow 9 \Rightarrow 1 \Rightarrow$
解除Wi-Fi功能	$\Rightarrow \bigcirc > \bigcirc > \bigcirc > \bigcirc > 3 $
进入WPS(Wi-Fi Protected Setup)模式	$\Rightarrow \bigcirc > \bigcirc > \bigcirc > \bigcirc > (5) $

•暴露在阳光或强光环境中时,识别距离可能发生变化。 参考 若在暴露于阳光的走廊式住宅或照明灯常亮的住宅设置(开启)迎宾模式,门锁系统可能会自动发出警报声,

请谨慎使用该功能。 cted Setup)是指?是专为使用应用程序的客户所设计的功能。WiFi注册成功后,在使用过程 中若需更改无线路由器,无需经过复杂的设置流程,从Wi-Fi连接到安全设置,都可简便设置。该模式只有在支 持WPS的无线路由器环境中才能使用。关于无线路由器的WPS使用方法,请参考无线路由器使用说明书。 若无线路由器不支持WPS时,需重新开始WiFi注册,才可正常使用无线路由器

安全功能使用方法

浮动安全码功能

按下随机亮起的两个数字后输入密码进行认证,以防止密码泄漏。门锁系统初始 (默认)设置为开启浮动安全码。

外出防范功能

外出时门锁上锁后,数字键盘的防范键(),亮起。此时在3秒内按下 防范键()即可设置(开启)该功能。设置(开启)后,在室内开门时, 室外的警示灯会闪烁并发出警报声。建议仅在家中无人时使用。

家居安心功能

此功能可在夜晚所有家庭成员都回家后或者想要保护个人隐私时设定,用以限制 从室外开门。开启该功能后,在室外使用任何认证方式都无法解锁开门。请避免儿 童在室内随意设置。

※使用APP设置(开启)该功能时,请保证室内有人

设置

门锁上锁状态下,长按室内侧机体[OPEN/CLOSE]键3秒。

解除

短按室内侧的[OPEN/CLOSE]键或转动手动开关[1]]解除。

防恶作剧功能(连续5次以上认证错误时,门锁将停止运行3分钟)

从外部(室外)错误操作门锁时,门锁会发出警报声并阻止门锁运行。若连续五次以 上认证错误(使用错误密码、指纹、移动钥匙认证),门锁会发出错误提示音,并停止 运行3分钟(锁死)。

入侵感应功能(※属于基本功能,无法解除)

若从室外或室内强行开门,门锁会发出警报声。在门锁上锁状态下强行开门,开门 传感器感应到入侵后,门锁会发出警报声并持续5分钟。

高温报警功能 (※属于基本功能,无法解除)

室内温度升至异常(约70°C+-10°C)时,将触发温度传感器引发门锁系统警报。同 时室内机体[OPEN/CLOSE]键LED会闪烁,并伴随15秒警报声。警报声停止后, 门锁将自动解锁。(室内温度降至一定温度以下,门锁会恢复正常运行。)



联动信息初始化功能(Wi-Fi)

移动钥匙、Wi-Fi注册信息初始化 (保留管理员密码、用户密码、指纹、磁卡信息)









注意 初始化后,密码将更改为"123456",请务必及时更换为新密码。



更换电池

若更换电池提醒(LED)亮起并发出语音提示,此时请及时更 换电池。若仍未更换电池而继续使用,门锁很快将因电池电 量耗尽而停止运行。按住**室内侧机体的上盖**向上推,即可打 开电池盖更换电池。

电池的使用时长会根据制造商、生产日期、使用环境的不同而产生差异。(8节AA碱性电池1.5V,若1 天开关门10次,则可持续使用10个月;开启WiFi功能后,使用时长则会少于10个月) 为防止电池漏液引起产品损坏,请定期(建议每隔6个月)确认电池状态。 注意 若在门锁发出更换电池提醒后并未及时更换电池,则在实际更换电池之前,部分功能的使用将会受

应急开门方法

应急电池

OPEN / CLOSE

若门锁提示及时更换电池时,未更换电池并继续使用,当电池电量耗尽后会造成 门锁无法正常运行。此时,可使用应急电池或应急钥匙开门。

应急钥匙

请在附近的便利店或五金店购买6LF22(9V)碱 性电池。在将9V电池接触到室外侧机体的外接 电源(应急电池)按触点的状态下(门锁响起开 始音)等待20秒后即可识别指纹、磁卡或输入 主密码/用户密码解锁开门。



按键

锁舌开放

应急钥匙丢失时,建议联系直帮客服中心(400-818-0177)更换整体锁芯。 注意 (更换整体锁芯属于有偿服务项目) 为应对特殊情况,请将应急钥匙保管在住所以外的其他场所。(私家车、办公室等)

MEMO



法









因电池电量耗尽或其他电路异常等原因导致 门锁无法运行时,可以使用应急钥匙解锁开 门。将应急钥匙插入室外机体下端的应急钥匙 后,向左右旋转即可解锁开门。

室外侧机体下端





(GC68-02598A)

SHP-R80 使用说明书

日픻

产品零部件	1
名称与功能	2
室外开门	3
室内开门/关门	4
注册认证方式(密码/指纹/磁卡) 及APP安装	5
附加功能及设置方法	6
安全功能使用方法	7
初始化方法	8
更换电池及应急开门方法	9

※ 可能会添加颜色,具体取决于将来的政策。



homeiot.zigbang.com

安全注意事项



安全注意事项是保护用户安全,避免因事故给用户带来财 产损失以及使用不便,

- 禁止任意安装或修理本产品。
- 安装时,门和门框之间的间距不能超过5毫米。
- 若长期暴露于太阳光直射环境下,门锁触摸屏将会产生裂纹,因此安装位置需避免阳光直射。

请务必仔细阅读并遵守以下安全注意事项。

- 禁止过度用力或使用尖锐器具按压门锁按键。
- 禁止湿手操作本产品,防止水、饮料等液体浸入产品内部。
- 请使用柔软的干布清洁锁体,禁止使用水、苯、酒精等擦拭本产品。
- 外出时请务必确认门是否完全上锁。
- 请小心管理密码,并定期更换密码,以免密码泄露。 请按照电池的正负极(+/-)正确安装电池。
- 若电池正负极装反,有可能会导致电池漏液或破裂,请条必小心。
- 根据无线通信环境不同,电池电量消耗会有所差异。通信环境不良的情况下可能会缩短电池使 用时长。
- 该产品在使用过程中可能会受到无线电或其他设备干扰。
- 该产品的无线设备在运行中可能会受到无线电干扰,因此无法提供与人身安全相关的服务。
- 在严重潮湿的环境下使用会影响产品性能。
- 使用产品时,请与产品保持20厘米以上距离。

品零部件



产品规格

 \frown

项目	规格
额定电压	AA碱性1.5V电池(LR6)4节(DC 6V)
应急电源	9V电池 (6LF22) 1节 (需另行购买)
出入方式	指纹、密码、磁卡、移动钥匙、APP
重量	4.773Kg
产品尺寸	[室外侧] 80(W) x 400(H) x 58.7(D)mm
(包括手柄)	[室内侧] 80(W) x 400(H) x 65.7(D)mm

3 室外开门

指纹

将已注册的指纹准确地接触到指纹识别区, 即可解锁开门。

管理员密码&用户密码

- 靠近门锁后按下随机亮起的2个数字。(浮动安全码功能)
- 2 当数字键盘中的全部数字亮起时, 输入密码(6~12位数)后按[*]键即可解锁开门。

使用静音功能(消除操作音)开门 若需要在夜间临时关闭提示音,请按下[•

·请在数字键盘亮起的状态下输入密码,数字键盘未亮起时,请触碰数字键盘待其亮起后输入密码。 ·密码连续5次以上输错时,会发出错误提示音并锁死3分钟。3分钟后,门锁系统发出解除锁死的语音提示, 参考 此时可输入正确的密码开门。 俞错而需要取消键入时,可按下防范键()后,重新输入正确密码。

后输入密码,此次开门就不会发出操作音。

磁卡/移动钥匙

将已注册的磁卡或移动钥匙(智能手机)准确地接 触到磁卡识别区,即可开门。

· 在解除迎宾功能的状态下,触摸数字键盘后再接触移动钥匙即可开门。 参考 需要安装了锁APP并申请服务才能使用移动钥匙解锁开门。 移动钥匙开门功能仅支持部分具有NFC功能的安卓手机以及内置NFC USIM卡的设备。 在智能手机屏幕亮起的状态下才能使用移动钥匙开门。 详情请参考APP中提供的使用指南。





2

4 5 6

7 8 9

¥ 0 🖻

040N / 0.03K









- 3* > 全部删除
- 在开门状态下按下感应舌,人为形成关门状态后,使用磁卡解锁,确认是否能解锁开门(方舌是否回到锁体内), 参考 即可确认是否成功注册。 请确认成功添加或删除后再关门
- 本产品只支持使用直帮提供的磁卡。 注意 若因使用本司规定磁卡之外的其他认证方式解锁导致门锁故障,您的保修将失效。

🖊 名称	、 与功	能 –	
室外侧 紧急警示灯 指纹指示灯 完成输入 静音模式转换 指示灯 磁卡识别区 重启键 更换电池提醒 指示灯			指纹识别区 家居安心指示灯 接近识别感应区 数字键盘 外出防范指示灯 门铃指示灯 外接电源接触点 室外侧手柄





可根据使用环境选择开门方式

触摸室内把手开门

感应器 感应器感应到室内门把手被触摸后,[OPEN/CLOSE]LED 绿灯闪烁,此时即可轻推把手开门。

- 室内把手的触摸设置默认为"单点触摸模式" 参考 - 单点触摸模式:触摸室内把手的左/右/上端或正面即可解锁开门 一,而起现代达,而就是了这一边了,行了一,而中的两面或多面时才可解锁开门 - 易点触摸模式:需触摸室内把手左右/上,正面中的两面或多面时才可解锁开门 - 解除触摸开门模式:解除触摸室内把手开门功能 当使用手以外的物品(手套,纸盒等)触摸门把手或仅触摸室内把手下端时,可能无法从室内解锁开门。
- 注意 为正常使用室内把手触摸开门功能,请保持感应器清洁。
- 如有异物附着,则可能导致触摸开门失败。

用[OPEN/CLOSE]按钮开门

按下室内侧的[OPEN/CLOSE]按钮即可解锁开门。

用手动开闭装置开门

朝[4]方向转动室内侧手动开闭装置即可解锁开门。

关门

室外侧机体底部

锁舌开放

按键

μŪĻ

锁舌

感应舌

方舌

 \bigcirc

应急钥匙 插入口

> 自动锁定(A) 关门时会自动上锁。(默认值)

手动锁定(M) 即使关门也不会上锁,以便自由出入。 (设宴、搬家等)



手动锁定模式开启后,只有在室内按下[OPNE/CLOSE]键或在室外按数字键盘时才会上锁。 无论是否设置手动锁定,在解锁后,7秒内若不开门,门锁自动上锁。 注意

