

경보기능

외출방법 설정



초기화면의 [방법상태] 클릭

외출방법 설정
[외출모드]를 선택하고 [확인]을 누릅니다.
외출모드가 설정되면 초기화면에 "외출방법 중입니다" 설정상태가 표시 됩니다.

외출방법 해제 (외출에서 돌아왔을 때)



초기화면의 [방법상태] 클릭

외출방법 해제
[모드해제]를 선택하고 [확인]을 누릅니다.
(방법해제 비밀번호 등록 시 비밀번호 입력 확인 후 해제 가능)
- [] 버튼을 눌러 외출 설정시 사용할 감지기 및 제어기를 설정할 수 있습니다.

**참고**

- 외출시 방법기능을 설정 할 수 있으며, 문이 닫힌 경우에만 설정이 됩니다. (감지기가 정상적으로 동작하는 경우에만 설정이 가능합니다.)
- 외출방법 설정 후 퇴실 지연시간 이내에 문을 잠그고 나가야하며 돌아와서 현관문을 연 경우 입실 지연시간 이내(두~두~)에 외출방법을 해제하지 않으면 경보가 발생합니다.

재택방법 설정



초기화면의 [방법상태] 클릭

재택방법 설정
[재택모드]를 선택하고 [확인]을 누릅니다.
재택모드가 설정되면 초기화면에 "재택방법 중입니다" 설정상태가 표시 됩니다.

재택방법 해제



초기화면의 [방법상태] 클릭

재택방법 해제
[모드해제]를 선택하고 [확인]을 누릅니다.
(방법해제 비밀번호 등록 시 비밀번호 입력 확인 후 해제 가능)

**참고**

- 재택방법 기능은 외출을 하지 않더라도 방법 기능을 가동할 필요가 있을 때 사용하는 기능입니다. 재택방법 기능은 문이 닫힌 경우에만 설정이 됩니다. (감지기가 정상적으로 동작하는 경우에만 설정이 가능합니다.)

커튼



[커튼] 클릭





커튼 제어
커튼 [열기/정지/닫기] 제어

환기



[환기] 클릭





환기 제어
환기 전원 및 [1단/2단/3단] 제어

엘리베이터



[엘리베이터] 클릭





엘리베이터 호출
↑ ↓ → 엘리베이터 호출

디밍조명



[디밍조명] 클릭





디밍조명 전원 제어
기기별 조명 제어
※ [전체켜기], [전체끄기]를 사용하여 디밍조명의 전체켜기/끄기를 동작할 수 있습니다.

부가기능

음성메시지



[음성메시지] 클릭






음성메시지 녹음 및 재생
원하는 항목 선택 → [] 클릭 시 음성메시지 재생 → [] 클릭 시 재생 정지
- [] 클릭 시 음성메시지 녹음

방문차량



[방문차량] 클릭





차량예약 정보 입력
차량 번호/ 예약일자 입력 → [확인]
차량예약 내역 조회
[예약목록] 클릭 → 차량예약 내역 표시
※ 예약한 차량이 도착하면 확인 팝업창이 표시됩니다.

**참고**

- 미확인 음성메시지가 있으면 음성메시지 아이콘에 미확인 개수가 뱃지로 표시됩니다.
- 음성메모는 최대 15초 동안 5개까지 가능합니다.

환경설정



[설정] 클릭





원하는 항목 클릭 후 설정

나만의 메뉴 설정



나만의메뉴 → 원하는 메뉴 5개 선택 → [저장] → 초기화면의 메뉴가 선택 메뉴로 변경

벨소리 설정



벨소리 → 벨종류 선택 → [] 사용해 벨소리 및 벨음량 조절 → [저장] → 팝업창의 [확인]

화면 설정



화면설정 → 자동절전기능 : LCD화면의 자동절전 시간을 설정할 수 있습니다.
→ 화면밝기 : LCD화면의 밝기를 조절할 수 있습니다.(1~8단계)
→ 화면청소 : 화면청소를 시작하면 15초 동안 터치가 동작하지 않아서 LCD를 청소할 수 있습니다.
→ 터치보정 : LCD 터치를 보정할 수 있습니다.

※ 자동절전시간을 설정하면 지정한 시간 내에 아무런 동작이 없을 경우, 화면이 자동으로 꺼집니다.

비밀번호 설정



비밀번호 → 비밀번호 종류 선택 → 비밀번호 입력 후, 동일한 번호로 재입력 → [확인]

→ 팝업창의 [확인]

※ 초기 방법 비밀번호는 설정되어 있지 않습니다.
※ 방법해제 비밀번호(4자리수) : 집안 내부에서 방법이나 침입 해제 시 사용
공동현관 비밀번호(4자리수) : 공동현관 문을 열 때 사용
앱접속 비밀번호(4~6자리수) : 외부에서 스마트폰 App으로 제어 시 사용

비상통보번호 설정



비상통보번호 → 우리집번호 : 비상 발생 시 음성안내될 전화번호 입력
휴대폰번호 : 비상 발생 시 발신될 전화번호 입력
→ [저장] → 팝업창의 [확인]

문자통보 설정



문자통보 → 서비스 내용에 동의하고 문자통보 서비스를 이용 시 [확인]

→ 문자통보를 받을 상황 선택 (비상 상태통보, 방문자영상 알림통보)
→ 휴대폰 번호의 빈칸 터치 → 휴대폰 번호 입력 → [인증받기] → 전송된 인증번호 입력
→ [확인] → 팝업창의 [확인]

※ 인증번호가 일치하지 않을 경우 저장이 되지 않습니다.
※ 요금이 부과되는 유료서비스이며, SMS 서비스 계약 현장에 한하여 제공합니다.

이사/입주(초기화) 설정



이사/입주 → 이사 혹은 입주 시 이전 사용 내역 삭제 동의 → [확인]

※ 기존 사용자의 제품사용 내역이 초기화 됩니다.

입차 통보 설정



입차통보 → 차량 입차시 팝업 이외 안내음 발생 여부 선택 → [예] → [확인]

경보감지 자동 통보 기능

경보상황 발생 시 해당 메시지를 화면에 표시 및 실내 경보상황 방송

- 30초 후 30초 동안 경비실 통보
- 저장된 통보번호로 각 30초 동안 경보상황 통보
- 알의 과정 2회 추가반복 후 계속하여 실내 경보상황 방송

※ 경보상황 발생 시 저장된 휴대전화번호로 경보상황을 SMS로 송신합니다.
(11 페이지 <문자통보 설정> 참조)
※ 통보번호는 11 페이지 <비상통보 설정>를 참조하세요.

경보 해제하기

경보 정지 / 복귀하기
본체의 [정지/복귀] 버튼(경보정지 상태)
- 안내방송 및 각종 위험 통지 기능 중단, 깜빡이던 램프는 켜진 상태 유지
- (방법 비밀번호 등록 시) 비밀번호 입력 후 [확인] → 경보음성 정지, 방법발생 램프 켜진 상태 유지
본체의 [정지/복귀] 버튼 (복귀)
- 제품을 정상상태로 복귀
- [정지/복귀] 버튼을 한 번 더 누른 후 5분 이내 한 번 더 누르지 않으면 자동 경보복귀

제어기능

※ 제어 기능은 제어기기의 설치 유무에 따라 변동될 수 있습니다.

조명



[조명] 클릭





조명 전원 제어
기기별 조명 제어
※ [전체켜기], [전체끄기]를 사용하여 조명의 전체켜기/끄기를 동작할 수 있습니다.

난방



[난방] 클릭





난방 전원 제어
실별 난방 제어
※ [전체켜기], [전체끄기]를 사용하여 난방의 전체켜기/끄기를 동작할 수 있습니다.

난방 온도 설정
켜짐 상태
→ [] 온도 조절

레인지



[레인지] 클릭





레인지 제어
레인지 끄기 동작
※ 안전상의 이유로 레인지 제어는 끄기만 가능합니다.

에어컨



[에어컨] 클릭





에어컨 전원 제어
실별 냉방 제어
※ [전체켜기], [전체끄기]를 사용하여 에어컨의 전체켜기/끄기를 동작할 수 있습니다.

냉방 온도 설정
켜짐 상태
→ [] 온도 조절

일괄소등



[일괄소등] 클릭





전체 조명 전원 제어
일괄 소등/점등 제어

조회기능

※ 조회기능은 현장음선에 따라 변동될 수 있습니다.

공지사항



[공지사항] 클릭





공지사항 조회
[전체/개별공지사항] 탭 선택
→ 원하는 공지사항 목록 클릭 시 상세 내용 표시
공지가 도착할 경우
[공지도착] 알림창 표시

관리비



[관리비] 클릭





관리비 조회
해당 월별 관리비 정보 조회
- [] 을 클릭하여 이전, 이후 월 내역 조회

택배



[택배] 클릭






택배가 도착할 경우
[택배도착] 알림창 표시
택배 조회
도착한 택배 보관장소/수령상태 표시

날씨



[날씨] 클릭





날씨 조회
최저/최고 기온 등 날씨 정보 조회

연간에너지



[연간에너지] 클릭





연간 에너지 사용량 조회
월별 전기, 가스, 수도 등 에너지 사용정보 표시

월간에너지



[월간에너지] 클릭





월간 에너지 사용량 조회
월간 전기, 가스, 수도 등 에너지 사용정보 표시

**참고**

- 미확인 공지사항이 있으면 공지 아이콘에 미확인 개수가 뱃지로 표시됩니다.
- 공지사항은 관리실에서 공지기간을 설정하므로 설정 기간 이후에는 자동삭제됩니다.
- 에너지 원격검침은 시간차이에 따라서 검침내역이 실제와 다를 수도 있습니다.
- 관리비는 최대 12개월 이전까지 조회할 수 있습니다.
- 미수령 택배가 있으면 택배 아이콘에 택배 개수가 뱃지로 표시됩니다.

상담과 문의 안내

<제품 상담 및 A/S> 1661-3311
<홈페이지>
<https://homeiot.zigbang.com>
※ 본 제품의 보증기간은 구입일로부터 1년입니다.